








# Vezeték nélküli kezelő feltanítása és a használati leírása

## Vezeték nélküli kezelő feltanítása FT-X5/V1 központokra.

Távolítsa el (húzza ki) az elemet elválasztó fóliát!

A kezelő az elemet elválasztó fólia eltávolítása után elindul.

Lépjen be az FT-X5/V1 riasztó programozói módjába! (Gyárilag 1111 Enter)

1. Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével az „Eszkozok” feliratot, majd nyomja meg az  Enter gombot, majd megint az  Enter gombot.
2. A  lefele nyíl segítségével válasszon ki egy üres helyet pl. „Ta 03” majd nyomjon  „entert” a párosítás elindításához.
3. A kezelőn üsse be a kezelőegység saját felhasználói kódját (gyárilag 1234) majd nyomja meg a  „nyitott lakat” gombot.







---

## Vezeték nélküli kezelő feltanítása FT-X5/V2 központokra.

Távolítsa el (húzza ki) az elemet elválasztó fóliát!

A kezelő az elemet elválasztó fólia eltávolítása után elindul.

Lépjen be az FT-X5V2 riasztó programozói módjába! (Gyárilag 1111 Enter)

1. Programmódba lépés után keresse meg a   nyilak segítségével a „Taviranyito” feliratot, majd nyomja meg az  Enter gombot!
2. A  felfele nyíl segítségével válasszon ki egy üres helyet pl. „Távoli 3” majd nyomjon  entert a párosítás elindításához.
3. A kezelőn üsse be a kezelőegység saját felhasználói kódját (gyárilag 1234) majd nyomja meg a  „nyitott lakat” gombot.

### **Figyelem!**

**Jelenleg kétféle Fisotech X5 riasztóközpont van forgalomban, amennyiben a menürendszerben „Eszkozok” menüpont található, akkor Önnek a FT-X5/V1 központja van, tehát akkor az első szerint programozza a kezelőt, amennyiben a menürendszerben „Taviranyito” menüpont található, akkor Önnek a FT-X5/V2 központja van, tehát akkor a második szerint programozza a kezelőt!**


---

## Vezeték nélküli kezelő feltanítása GSM Gold központokra.

Távolítsa el (húzza ki) az elemet elválasztó fóliát!

A kezelő az elemet elválasztó fólia eltávolítása után elindul.

Lépjen be az GSM Gold riasztó programozói módjába! (Gyárilag 6666 #)

1. Programmódba lépés után írja be a következőt: 21#
2. A kezelőn üsse be a kezelőegység saját felhasználói kódját (gyárilag 1234) majd nyomja meg a  „nyitott lakat” gombot.

# A kezelő használata

Vezeték nélküli kezelő felhasználói kódjának a megváltoztatása:

1. Lépjen be a kezelőn a kezelő programozói módjába, ehhez üsse be programozói kódot majd nyomjon #-et (gyári programozói kód: 123456) ekkor a kezelő villogni fog.
2. Üsse be a 38-at, majd a négy számot, amit a felhasználói kódként szeretne használni majd nyomja meg a #-et. Például: legyen a kód 8523, akkor a következőt kell beütni: **123456#388523#** (megjegyzés: a kód nem tartalmazhat 0-át)

Vezeték nélküli kezelő programozói kódjának a megváltoztatása:


1. Lépjen be a kezelőn a kezelő programozói módjába, ehhez üsse be programozói kódot majd nyomjon #-et (gyári programozói kód: 123456) ekkor a kezelő villogni fog.
2. Üsse be a 39-at, majd a hat számot, amit a programozói kódként szeretne használni majd nyomja meg a #-et. Például: legyen a kód 789456, akkor a következőt kell beütni: **123456# 39789456#** (megjegyzés: a kód nem tartalmazhat 0-át)

Vezeték nélküli kezelő késleltetésének a beállítása (bekapcsolási késleltetés)


1. Lépjen be a kezelőn a kezelő programozói módjába, ehhez üsse be programozói kódot majd nyomjon #-et (gyári programozói kód: 123456) ekkor a kezelő villogni fog.
2. Üsse be a 33-mat majd azt az értéket (másodpercben 01-99-ig) amit kilépési késleltetésként szeretne, majd nyomja meg a #-et. Például: 5 másodperc esetén a következőt kell beütni: **123456# 3305#**

## Általános használat


- **Teljes élesítés:**

Üsse be a kezelő felhasználói kódját (gyárilag 1234) majd nyomja meg a  zárt lakat gombot.

- **Otthoni élesítés:**

Üsse be a kezelő felhasználói kódját (gyárilag 1234) majd nyomja meg a  ház gombot.

- **Hatástalanítás:**

Üsse be a kezelő felhasználói kódját (gyárilag 1234) majd nyomja meg a  nyitott lakat gombot.

- **SOS:**

Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig az **SOS** SOS gombot.