

Kültéri sziréna programozása (SIR3)

Párosítása a GSM Gold és az X5-ös riasztóközponttal:

1. Vegyük ki a szirénát a dobozából
2. Kapcsoljunk ki minden érzékelőt (pl. mozgásérzékelőnél kapcsolót OFF állásba, nyitásérzékelőnél vegyük ki az elemet),
3. A sziréna hátoldalán található műanyag védő/záró lapot távolítsuk el.
4. A záró lap alatt található akkumulátor kapcsolót helyezzük ON állásba.
5. Nyomjuk meg és tartsuk nyomva a SET gombot 3 villanásig, ezzel reseteljük a szirénát.
6. Nyomjuk meg és tartsuk nyomva a SET gombot, míg a sziréna kettőt nem villan
7. Kapcsoljuk ki (hatástalanítsuk) a riasztóközpontot. **Figyelem, ne a távirányítót használja!**
8. A sziréna 1 hosszú 1 rövid, 1 hosszú 1 rövid hangjelzéssel jelzi, hogy rátanult a központi egység rádiójelére.
9. Kapcsoljon vissza minden eszközt (mozgásérzékelő, nyitásérzékelő stb.).

Párosítása az X7-es riasztóközponttal:

1. Minden érzékelőt kapcsoljunk ki, a nyitás érzékelőből távolítsuk el az elemet.
2. A sziréna hátulján található ON/OFF kapcsolót helyezzük ON állásba
3. A sziréna hátulján található SET gombot tartsuk nyomva 3 villanásig, majd engedjük el, ezzel reseteljük a szirénát.
4. A riasztóközpont Menu/Eszkozok/Encoding Mode-ban a kódolást állítsuk át 1527-ről 2262-re
5. A sziréna hátulján található SET gombot tartsuk nyomva 2 villanásig, majd engedjük el.
6. Ha elengedtük, akkor a szirénán található LED sor villogni fog. Amíg villog, addig a riasztóközpontban lépünk be a Menu/Eszkozok-be és nyomjuk meg a Sziréna csatlakoztatás menüpontot.



Kültéri sziréna visszaállítása gyári állapotra

1. A sziréna hátoldalán található műanyag védő/záró lapot távolítsuk el,
2. A záró lap alatt található akkumulátor kapcsolót helyezzük ON állásba,
3. Nyomjuk be és tartsuk nyomva a SET gombot, amíg a sziréna hármat nem villan,
4. A SET gomb elengedése után a sziréna visszaáll gyári állapotra, a folyamat végét hangjelzéssel nyugtázza.